

## Použití v produkci VIS

V systémech VIS se tyto převodníky používají ke komunikaci mezi řídicím PC a koncovými terminály. Převádí komunikaci ze sítě LAN (Ethernet) nebo z USB připojení na RS485. Podle typu lze připojit k převodníku různý počet kabelů pro připojení terminálů (až 3 nebo až 6). Použití konkrétního převodníku závisí na konfiguraci stravovacího či docházkového systému.

Technické podrobnosti a možnosti použití jsou uvedeny v jednotlivých technických katalogových listech.

### převodníky Ethernet      PC — LAN — převodník — terminál(y)



- [750-099710 PE20-8 převodník HUB Eth 3xRS485n](#)



- [750-099730 PE26-8 převodník HUB Eth 6xRS485n](#)

### převodníky USB      PC — USB — převodník — terminál(y)



- [750-099700 PU20-8 převodník HUB USB 3xRS485n](#)



- [750-099720 PU26-8 převodník HUB USB 6xRS485n](#)

