

Resety terminálů

instruktační videonávody

Reset terminálu lze provést z řídicí aplikace (Stravné, Otvírač, Vrátnice). Podmínkou jsou správně nastaveny terminály v aplikaci, a splněny podmínky pro komunikaci mezi PC a terminálem.

Nástroje -> Testy terminálů -> Inicializace terminálu.

Zde lze vybrat terminál i typ požadované inicializace. Vyplněním a uložením Ctrl+W dojde k požadované inicializaci.

Níže jsou videonávody pro HW reset jednotlivých typů terminálů:

- [Terminál TS 80 OKW](#)



- [Terminál TS 90 OKW](#)



- [Terminál TD7x OKW](#)



- [Terminál TK6x](#)

