

## Použití v produkci VIS

K počítačům dodávaným firmou VIS lze připojit další přídatná zařízení a vybavit tak pracoviště zákazníka plnohodnotným prodejním místem. Všechna tato zařízení jsou od externích dodavatelů a od běžných zařízení dodávaných na trhu se liší tím, že jsou otestovány pro použití v systémech VIS.

## Počítač

Základem prodejního systému je počítač s řídicí aplikací. Doporučenou variantou je počítač s dotykovou obrazovkou (označeny \*). Více informací je v těchto TKL:

- [Kompaktní PC EUROTOUCH EA 715 Win10 Pro OEM\\*](#)
- [Kompaktní PC EUROTOUCH EA 715 VFD Win10 Pro OEM\\*](#)
- [750-000000 PC pro KD s 215-22 LCD](#)

## Identifikátor

Pokud je prodej zboží umožněn i strážníkům evidovaným v programu Stravné, tj. pro úhradu lze použít stav konta strážníka, je možné vybavit prodejní systém identifikátorem pro načtení daného strážníka. Více informací je v TKL:

- [Identifikátory](#)

## Tiskárna pokladních dokladů

Tiskárny pro vytištění pokladního dokladu pro zákazníky bufetu. Více informací je v těchto TKL:

- [750-048030 Tiskárna PoDo EPSON TM-T88 USB term](#)
- [750-048040 Tiskárna PoDo EPSON TM-T70 USB term](#)

## Pokladní zásuvka

V systému lze použít pokladní zásuvku pro hotovost. Tuto zásuvku lze otevírat automaticky současně s tiskem pokladního dokladu. Více informací je v TKL:

- [790-090020 Pokladní zásuvka CD-420 pro připojení k tiskárně PoDo](#)

## Snímač čárového kódu

Komfortní načtení prodávaného zboží umožňuje čtečka čárového kódu. Více informací je v TKL:

- [750-099220 Snímač čárového kódu MS9540 USB](#)

## Váha

Firma VIS váhu, kterou je možno připojit k SW Stravné, nedodává z důvodu složité legislativy EU. Je nutná odborná certifikace i na SW, ke kterému je váha připojena. V případě požadavku na prodej váženého zboží je nutné zakoupit certifikovanou váhu jako samostatné zařízení, a hmotnosti zboží zapisovat do programu ručně.

